





Art.-No. 10001595

### Werkzeuge/Tools



### Stückliste/Parts list



### Achtung! Attention!

Die in diesem Dokument beschriebenen Tätigkeiten dürfen ausschließlich von Fachkräften praktiziert werden. Als "Fachkraft" bezeichnete Personen besitzen eine geeignete technische Ausbildung und Erfahrung mit der Technik der Einrichtung. Fachkräfte wenden ihre Kompetenz an, um Gefahren bei Handlungsausführung für sich selbst und andere zu erkennen und möglichst gering zu halten. Die vom Hersteller benannten Bedingungen und geltende Normen sowie Vorschriften müssen bei der Ausführung von Handlungen von der Fachkraft eingehalten werden.



Vor der Installation oder Wartung des Geräts den Stromkreis unterbrechen. Das Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung betrieben werden, die mit den Safety Extra Low Voltage (SELV)-Anforderungen in den auf IEC 60950 basierenden Sicherheitsstandards übereinstimmt.





The activities described in this document may only be carried out by qualified personnel. Persons designated as "professionals" have appropriate technical training and experience with the technology and use. Professionals using their skills to identify and minimize risks to themselves and others when carrying out actions. The conditions specified by the manufacturer and applicable standards and regulations must be observed by the professional when carrying out actions.




Disconnect the electrical circuit before installing or servicing the device. The device may only be operated with safety extra low voltage that complies with the Safety Extra Low Voltage (SELV) requirements in the safety standards based on IEC 60950.



**1**




**2**






### 3





### 4





# 5



Innenansicht/Interior view






### 6

Sensor nicht im Lieferumfang des Flexhalters/  
Sensor not included with the flex holder




Schrauben im Lieferumfang des Radarscanners/  
Screws included with the radar scanner

### 7







8




9



10




11





# 12



### Information:

Alle Grafiken sind nicht maßstabsgetreu.  
Weitere Installations- und Bedienungsanweisungen sind der Bedienungsanleitung des Radarscanners R3S-8 zu entnehmen.

All graphics are not to scale.  
Further installation and operating instructions can be found in the R3S-8 radar scanner operating instructions.

