

RFID Programmieranleitung

Zuordnung der Programmierkarte

Eine Programmierkarte kann an beliebig vielen Schlössern aktiviert werden und funktioniert auch nur bei den zugeordneten Schlössern. Somit kann z.B. der Nachbar nicht mit seiner Programmierkarte Ihr Schloss programmieren.

1. Drücken Sie kurz den Taster an der Rückseite
2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal
3. Halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die Programmierkarte kurz an das Schloss
4. Zwei kurze aufsteigende Töne bestätigen nun, dass die Programmierkarte erfolgreich zugeordnet wurde

Um später eine neue Programierkarte zuzuordnen, muss das Schloss demontiert werden um den Taster an der Rückseite zu betätigen. Die alte Programmierkarte ist dann deaktiviert.

Falls Sie mehrere Programmierkarten wünschen, können wir ein Set mit zwei geklonten liefern. Sie erhalten die Artikelnummer auf Anfrage.

Info:
Pro Projekt sollte eine Programmierkarte eingesetzt werden.

Schlüsselkarte oder Schlüsselanhänger aktivieren

Je Schloss können bis zu 49 RFID Schlüssel aktiviert werden.

1. Legen Sie die Programmierkarte kurz an das Schloss.
2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal
3. Halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden den Schlüssel an das Schloss
4. Zwei kurze aufsteigende Töne bestätigen nun, dass das Aktivieren erfolgreich war
5. Das Schloss kann nun mit dem Schlüssel geöffnet werden

Tipp:
Sie können einen Schlüssel an beliebig vielen Schlössern aktivieren.
Ab der 50 Schlüsselkarte ertönt ein negatives Tick-Signal. – Das Schloss lehnt die Karte ab.

Einzelne Schlüssel deaktivieren

1. Legen Sie die Programmierkarte kurz an das Schloss
2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal
3. Halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden den Schlüssel an das Schloss
4. Vier gleiche kurze Töne bestätigen das Löschen des Schlüssels

5. Das Schloss kann nun nicht mehr mit diesem Schlüssel geöffnet werden

Alle Schlüssel deaktivieren

1. Legen Sie die Programmierkarte für ungefähr 15 Sekunden an das Schloss
2. Ein ca. drei Sekunden langer Ton bestätigt, dass alle Schlüssel deaktiviert wurden
3. Sie können nun wieder Schlüssel einzeln aktivieren

Wir können ein Set mit zwei geklonten Schlüsselkarten liefern.

Wird ein Schlüssel verloren oder beschädigt, so kann dieser mit der geklonten Karte ersetzt oder bei den Schlössern deaktiviert werden.

Sie erhalten die Artikelnummer auf Anfrage.

Achtung! Wenn alle Schlüssel deaktiviert werden, werden auch die aufgespielten Updates deaktiviert.